

COMMANDE LCD DEPORTEE

(BOITIER AIR CONTROL)

POUR CENTRALE VMC DOUBLE-FLUX OPTIFLOW

Notice d'utilisation

(10/16)















Table des matières

Mode d'emploi	7
Introduction I Description du Boîtier Air Control II Symboles utilisés	7 7 8
 1 Caractéristiques techniques 1.1 Caractéristiques générales du produit 1.2 Influences environnementales 1.3 Aperçus des modules de commande 1.4 Aperçu de l'affichage de l'écran principal 1.5 Niveaux de ventilation 	8 8 8 8 8
 2 Mesures de précaution et instructions de sécurité 2.1 Généralités 2.2 Lors du placement 2.3 Lors de l'utilisation 2.4 Lors de l'entretien 2.5 Pour l'environnement 	8 9 9 9
 3 Montage et installation (à confier à un installateur) 3.1 Montage 3.1.1 Débranchement du module de commande de la console murale 3.1.2 Raccordement électrique 3.1.3 Montage de la console murale 3.1.4 Repose du module de commande dans la console murale 3.2 Installation 3.2.1 Réglage de la langue 	9 9 9 9 9 9 9 9
3.2.2 Réglage de l'heure 3.2.3 Réglage de la date 3.2.4 Sélection d'un appareil raccordé au Boîtier Air Control 3.2.5 Réglages d'usine du Boîtier Air Control	9 10 10 10
 4 Description de la commande; mode d'utilisation 4.1 Navigation : description générale 4.2 Sélection d'un appareil raccordé au Boîtier 4.3 Programmes hebdomadaires : P1, P2 et P3 4.3.1 Réglages standard P1, P2 et P3 4.3.2 Création d'un programme P1 4.3.3 Création d'un programme P2 4.3.4 Création d'un programme P3 4.4 Activation du type de programme (P1, P2 ou P3) 4.5 Annulation temporaire du programme 4.6 Annulation du programme pour une période prolongée 4.7 Réglage de la valeur des niveaux de ventilation 4.8 Consultation des réglages 4.9 Réglages d'usine de l'appareil raccordé 	10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13
 5 Entretien 5.1 Entretien général 5.2 Nettoyage ou remplacement du filtre 5.2.1 Message du filtre 	13 13 13 13

5.2.2 Retrait, nettoyage ou remplacement 5.2.3 Réinitialisation du message de filtre	des filtres 13 13
6 Démontage	13
7 Réparation	13
8 Environnement	13
9 Dépannage et garantie 9.1 Dépannage 9.2 Garantie	14 14 14

Annexe 1 Réglages de base des programmes hebdomadaires 14

Mode d'emploi

Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat du Boîtier Air Control. Ce mode d'emploi comprend toutes les informations nécessaires permettant de se familiariser rapidement avec le produit. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Ce mode d'emploi est destiné à l'installateur et à l'utilisateur final du Boîtier Air Control. La table des matières vous permet de retrouver les informations dont vous avez besoin dans le mode d'emploi.

Il s'agit du mode d'emploi complet. Un guide de démarrage rapide est également disponible.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr. Pour plus d'informations ou pour commander des manuels, contactez :

NATHER 375 rue Jean Rostand ZI Grangeneuve 26800 Portes-Les-Valence FRANCE

Tél. : +33 (0)4 75 57 97 00 Email : nather@nather.fr Site internet : www.nather.fr

Introduction

I Description du Boîtier Air Control

Usage reconnu et non reconu

Le Boîtier Air Control doit être utilisé en combinaison avec des produits approuvés à cet effet par NATHER. NATHER ne peut être tenu responsable des dommages éventuels provoqués par une utilisation inappropriée, erronée ou déraisonnable. Il est important de comprendre entièrement ce mode d'emploi.

Fonctionnement avec d'autres appareils

Le Boîtier Air Control est relié à d'autres appareils. Pour qu'il fonctionne correctement, le Boîtier Air Control dépend du bon fonctionnement de ces appareils. Pour pouvoir utiliser le Boîtier Air Control, la présence de ces appareils et leur bon fonctionnement sont requis. Reportezvous à l'annexe 1 pour un aperçu et une explication.

II Symboles utilisés

 Avertissement! L'ur ment) ou endommag Un avertissement ind l'utilisateur ou le pro- scrupuleusement les Prudence! Le pro- "Prudence" indique o si l'utilisateur ne re- procédures. 	tilisateur peut se blesser (griève- ger sérieusement le produit. dique un risque de dommage pour duit si l'utilisateur ne respecte pas s procédures. duit peut être mis en danger. un risque de dommage au produit specte pas scrupuleusement les	 2 Ir 3 Ir 4 S 5 A 6 B 7 H 8 D 1.5 Ni Le Boî Vous p	veaux de ventilation 3. tier Air Control compte quatre niveaux de ventilation.
Attention! If sag informations complé Une remarque attin d'éventuels problèm	nt d'une remarque avec des mentaires pour l'utilisateur. re l'attention de l'utilisateur sur es.	valeur vos so d'inforr	de chaque niveau de ventilation peut être adaptée par bins (reportez-vous au paragraphe 4.7 pour plus nations).
1 Caractéristiques tec	chniques	2 M	esures de précaution et instructions de sécurité
1.1 Caractéristiques géne	érales du produit	2.1 Gé	néralités
Description du produit Désignation :	Boîtier Air Control		montage nécessaires pour pouvoir mettre en service le Boîtier Air Control doivent être réalisées par un instal-lateur agréé par NATHER.
Caractéristiques technique du produitTension : Consommation : Classe de protection :	es de 15 à 24 V 1,5 W IP30		Avertissement! Coupez immédiatement le courant de votre Boîtier Air Control en tirant la fiche de l'appareil branché dans la prise, si :
Autonomie : Conditions ambiantes Température ambiante : Température de stockage : Humidité de l'air :	> 48 heures de 0°C à 50°C de -20°C à 60°C de 10% à 90%		 Des composants du programmateurs WTW sont ouverts, percés, humides ou tombés violemment, Le câble d'alimentation est endommagé, L'écran est fissuré ou cassé.
Divers :	usage exclusivement intérieur	Prenez	ensuite contact avec NATHER ou votre fournisseur.
1.2 Influences environn Pour fonctionner correctem être placé et utilisé dans u ambiantes optimales. Le Bo	ementales ent, le Boîtier Air Control doit n local bénéficiant de conditions îtier Air Control ne peut être fixé	Â	Attention! N'utilisez jamais d'autres composants que les composants d'origine.
qu'à l'intérieur, mais pas à p d'un radiateur, dans un cour humide. Le Boîtier Air Contr exposé à une chaleur rayor	proximité d'une source de chaleur, rant d'air ou un environnement rol ne peut pas non plus être nnante directe (soleil).	Ţ	Attention! Utilisez le Boîtier Air Control uniquement à l'intérieur, à des températures comprises entre 0°C et 50°C et à une humidité de l'air relative oscillant entre 10% et 90%.

1

2

3

4

5

1

Bouton de réglage

Indicateur de débit

Réglage & activation du programme horaire

1.4 Aperçu de l'affichage de l'écran principal

Touche de commande manuelle

Écrasement du programme horaire

Bouton Retour

À Attention! Si le Boîtier Air Control est cassé ou si les réglages sont réinitialisés aux valeurs d'usine, tous les réglages (à l'exception du message de filtre) sont effacés.

Aucune sauvegarde n'est disponible.

1.3 Aperçus des modules de commande 1

composants internes.

Le Boîtier Air Control est pourvu d'un ensemble de touches permettant d'utiliser l'appareil :

Le Boîtier Air Control ne peut pas être fixé à proximité d'un champ magnétique. Ceci peut endommager les

2.2 Lors du placement

- Attention! Le montage et l'installation doivent À être effectués par un installateur agréé par NATHER. Tenez compte des exigences suivantes lors du placement :
 - Le Boîtier Air Control doit être placé à une hauteur d'env. 1,65 mètre au-dessus du sol,
 - Le Boîtier Air Control ne peut pas être recouvert (rideau ou armoire par exemple),
 - Reportez-vous au paragraphe 1.2 pour connaître les exigences environnementales.

2.3 Lors de l'utilisation

Attention! Les réglages qui ne figurent pas dans ce À mode d'emploi sont destinés aux installateurs agréés par NATHER. Ne les modifiez pas vous-même.

2.4 Lors de l'entretien

- Prudence! Nettoyez l'écran avec un chiffon doux. À
- Ń Prudence! N'utilisez jamais d'eau et / ou de liquide (détergent) sur l'écran.

2.5 Pour l'environnement

- À Attention! Le Boîtier Air Control ne peut pas être éliminé avec les déchets domestiques non triés, mais il doit être collecté séparément.
- À Attention! Renseignez-vous dans votre région pour connaître les possibilités de mise au rebut du Boîtier 3.2.1 Réglage de la langue Air Control en fin de vie. Ne jetez pas les appareils et composants électriques, mais vérifiez si le(s) (composants du) Boîtier Air Control peuvent être recyclés ou réutilisés.

3 Montage et installation (à confier à un installateur)

Le montage et l'installation doivent être effectués par un installateur agréé par NATHER.

3.1 Montage

Pour monter le Boîtier Air Control, il convient d'appliquer une à une les étapes décrites aux paragraphes 3.1.1 à 3.1.4.

3.1.1 Débranchement du module de commande de la console murale

Débranchez le module de commande de la console murale. Effectuez les opérations suivantes 4:

· Faites coulisser vers le haut le module de commande pour le séparer de la console murale.

3.1.2 Raccordement électrique

Pour raccorder électriquement le Boîtier Air Control, procédez comme suit (voir5) :

· Guidez le câble à deux fils (venant de l'appareil à raccorder) à travers l'ouverture à l'arrière de la console murale

- Contrôlez si les extrémités des câbles sont correctement dénudées. Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant
- Fixez le câble aux borniers n° 1 et n° 2. Consultez les consignes d'installation de l'appareil à raccorder pour en savoir plus sur le raccordement précis

3.1.3 Montage de la console murale

La console murale peut être fixée sur une boîte encastrée

(Ø 55 mm) ou peut être montée directement au mur au moyen de vis et de chevilles.

- Vissez la console murale au bon endroit sur le mur. Pour ce faire, utilisez les trous de fixation prévus dans la console murale (voir **6**)
- À Attention ! Reportez-vous au paragraphe 2.2 pour en savoir plus sur le placement du Boîtier Air Control.

3.1.4 Repose du module de commande dans la console murale

Placez le module de commande dans la console murale montée au mur. Effectuez les opérations suivantes(voir Z) :

• Introduisez le module de commande dans les rainures de la console murale et poussez-le vers le bas ; veillez à ce que les rainures du module de commande se trouvent insérées correctement dans les rainures de la console murale.

Attention! Le module de commande doit faire un À déclic lorsqu'il se fixe dans la console murale. Il n'y qu'à ce moment-là qu'un bon contact électrique sera garanti.

3.2 Installation

Vous pouvez définir la langue d'affichage des menus. Pour définir la langue, procédez comme suit (voir 1, 9 & 12) :

- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour 2 pour retourner à l'écran principal (Main screen)
- Appuyez sur 1. 'Menu principal (*Main menu*)' s'ouvre
- Sélectionnez 'Réglages de base (Basic settings)' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1. 'Réglages de base (Basic settings)' s'ouvre
- Sélectionnez 'Langue' en faisant tourner
- Choisissez une langue avec la molette
- Appuyez sur1 pour définir la langue voulue
- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour 2 pour retourner à l'écran principal (Main screen)

Attention! À

Si une autre langue que le français est définie sur votre Boîtier Air Control, les noms des options de menu décrites ne correspondront pas aux options de menu du présent mode d'emploi.

3.2.2 Réglage de l'heure

Vous pouvez régler l'heure. L'heure est visible sur l'écran prin-cipal. Le Boîtier Air Control dispose uniquement d'un affichage 24 heures.

Pour régler l'heure, procédez comme suit (voir 1, 9 & 12):

• Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour 2 pour retourner à l'écran principal (Main screen)

- Appuyez sur 1. 'Menu principal (Main menu)' s'ouvre
- Sélectionnez 'Réglages de base (*Basic settings*)' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1. 'Réglages de base (*Basic settings*)' s'ouvre
- Sélectionnez 'Heure (Clock)' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1. 'Heure' s'ouvre
- Modifiez l'heure avec la molette 1
- Appuyez sur 1 pour confirmer l'heure
- Répétez les deux étapes précédentes pour les minutes et les secondes
- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour 2 pour retourner à l'écran principal (*Main screen*)

3.2.3 Réglage de la date

Vous pouvez régler la date. La date est visible sur l'écran principal. Pour régler la date, procédez comme suit (voir 1, 9 & 12):

- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour (2) pour retourner à l'écran principal (*Main screen*)
- Appuyez sur 1. 'Menu principal (*Main menu*)' s'ouvre
- Sélectionnez 'Réglages de base (*Basic settings*)' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1. 'Réglages de base (Basic settings)' s'ouvre
- Sélectionnez 'Date (Date)' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1. 'Date' s'ouvre
- Modifiez le jour avec la molette
- Appuyez sur 1 pour confirmer le jour
- Répétez les deux étapes précédentes pour les mois ainsi que pour l'année

3.2.4 Sélection d'un appareil raccordé au Boîtier Air Control

Si plusieurs appareils sont raccordés au Boîtier Air Control, vous pouvez décider de l'appareil qui sera régulé par le programmateur. Pour sélectionner l'appareil, procédez comme suit (voir 1 & 13)

- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour (2) pour retourner à l'écran principal (*Main screen*)
- Appuyez sur 1. 'Menu principal (*Main menu*)' s'ouvre
- Sélectionnez 'Installateur (Installer)' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1. 'Installateur (*Installer*)' s'ouvre
- Sélectionnez l'appareil souhaité en tournant 1
- Appuyez sur 1 pour confirmer l'appareil souhaité

Si un seul appareil est raccordé, il n'existe aucune possibilité de choix et seul "unité récupération de chaleur" (HRUappliance) est affiché

4 Description de l'utilisation: mode d'utilisation

Le Boîtier Air Control vous permet d'augmenter et d'abaisser le niveau de ventilation. Il suffit pour cela de définir un programme. Si le programme est en cours, vous pouvez l'annuler provisoirement.

4.1 Navigation : description générale

Navigation à travers les menus

Le Boîtier Air Control dispose de menus que vous pouvez parcourir. Pour les parcourir, utilisez la touche de navigation **1** (voir **9B**.). Tournez la touche de navigation pour consulter les menus. Vous pouvez ouvrir une option de menu sélectionnée en appuyant sur la touche de navigation **9A**.

Retour à l'écran principal

L'écran principal (voir 2) correspond à l'écran de démarrage du Boîtier Air Control. Vous pouvez revenir à tout moment à l'écran principal en appuyant plusieurs fois sur retour 2 (voir 1). Ce nombre de fois dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le menu. Ne vous étonnez pas de devoir appuyer plusieurs fois.

4.2 Sélection d'un appareil raccordé au Boîtier Air Control

Si plusieurs appareils sont raccordés au Boîtier Air Control, vous pouvez décider de l'appareil qui sera régulé par le programmateur. À ce sujet, voir le paragraphe 3.2.4.

4.3 Programmes hebdomadaires : P1, P2 et P3.

Vous pouvez programmer la régulation du niveau de ventilation dans un programme hebdomadaire. Vous avez le choix parmi les programmes P1, P2 et P3.

Programme P1

Vous permet de créer un programme quotidien qui servira pour tous les jours de la semaine.

Programme P2

Vous permet de créer deux programmes quotidiens. Un programme quotidien pour toute la semaine 'lun-ven' et un programme quotidien pour le week-end 'sam-dim'.

Programme P3

Vous permet de créer sept programmes quotidiens, chacun pour un jour de la semaine.

4.3.1 Réglages standard P1, P2 et P3

Le Boîtier Air Control possède des programmes hebdomadaires préréglés. Ces réglages figurent dans l'annexe 1.

4.3.2 Création d'un programme P1 (voir 1)

- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour 2 pour revenir à l'écran principal
- Appuyez sur 'Réglage & activation du programme horaire'
 3
- Appuyez sur 1. 'Périodes' s'ouvre
- Sélectionnez 'P1: semaine' avec la molette 1
- Appuyez sur 1, 'P1: semaine' s'ouvre

Vous avez le choix entre 'Période 1', 'Période 2', 'Période 3', 'Période 4', 'Période 5' et 'Période 6'. Chaque période correspond à une partie de la journée au cours de laquelle vous pouvez régler un niveau de ventilation.

Pour régler la période 1, procédez comme suit:

- Sélectionnez 'Période 1' en faisant tourner
- Appuyez sur 1, 'Période 1' s'ouvre
- Sélectionnez 'Heure début' en faisant tourner
- Appuyez sur 1, 'Heure début' s'ouvre
- Réglez l'heure de début en faisant tourner 1.
- Vous avez une fourchette comprise entre 3h00 et 2h59
- Appuyez sur 1 pour confirmer l'heure de début

Réglez à présent le niveau de ventilation pour la période 1. Effectuez les opérations suivantes :

- Sélectionnez 'Mode vent.' avec la molette 1
- Appuyez sur 1, 'Mode vent.' s'ouvre
- Réglez le niveau de ventilation pour la période 1 avec la molette 1
- Appuyez sur 1 pour confirmer le niveau de ventilation pour la période 1

Vous venez de régler le niveau de ventilation pour la période 1. Vous pouvez régler les périodes 2 à 6 de la même manière. Une période prend fin lorsqu'une nouvelle commence.

4.3.3 Création d'un programme P2 (voir 1)

- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour (2) pour revenir à l'écran principal
- Appuyez sur 1. 'Menu utilis.' s'ouvre
- Sélectionnez 'Param. utilisateur' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1. 'Param. utilisateur' s'ouvre
- Sélectionnez 'Périodes' en faisant tourner
- Appuyez sur 1. 'Périodes' s'ouvre
- Sélectionnez 'P2: semaine/WE' avec la molette 1
- Appuyez sur 1, 'P2: semaine/WE' s'ouvre

Vous pouvez choisir entre 'Semaine' et 'Week-end'. Dans le cas de 'Semaine', vous pouvez régler un programme quotidien du lundi au vendredi. Dans le cas du 'Week-end', vous pouvez régler un programme quotidien pour le samedi et le dimanche.

Semaine

- Sélectionnez 'Semaine' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1. 'Semaine' s'ouvre

(*) Vous avez le choix entre 'Période 1', 'Période 2', 'Période 3', 'Période 4', 'Période 5' et 'Période 6'. Chaque période correspond à une partie de la journée au cours de laquelle vous pouvez régler un niveau de ventilation.

Pour régler la période 1, procédez comme suit:

- Sélectionnez 'Période 1' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1, 'Période 1' s'ouvreSélectionnez 'Heure début' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1, 'Heure début' s'ouvre
- Réglez l'heure de début en faisant tourner 1.
 Vous avez une fourchette comprise entre 3h00 et 2h59
- Appuyez sur 1 pour confirmer l'heure de début

Réglez à présent le niveau de ventilation pour la période 1. Effectuez les opérations suivantes:

- Sélectionnez 'Mode vent.' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1, 'Mode vent.' s'ouvre
- Réglez le niveau de ventilation pour la période 1 avec la molette 1
- Appuyez sur 1 pour confirmer le débit pour la période 1

Vous venez de régler le niveau de ventilation pour la période 1. Vous pouvez régler les périodes 2 à 6 de la même manière. Une période prend fin lorsqu'une nouvelle commence.

Week-end

- Suivez les étapes du paragraphe 4.3.3 jusqu'à ce que vous ayez le choix entre 'Semaine' et 'Week-end'
- Sélectionnez 'Week-end' en faisant tourner
- Appuyez sur 1. 'Week-end' s'ouvre
- Suivez les étapes du paragraphe 4.3.3 pour (*)

4.3.4 Création d'un programme P3 (voir 1)

- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour 2 pour revenir à l'écran principal
- Appuyez sur 1. 'Menu utilis.' s'ouvre
- Sélectionnez 'Param. utilisateur' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1. 'Param. utilisateur' s'ouvre
- Sélectionnez 'Périodes' en faisant tourner
- Appuyez sur 1. 'Périodes' s'ouvre
- Sélectionnez 'P3: jour' en faisant tourner
- Appuyez sur 1, 'P3: jour' s'ouvre

(*) Vous pouvez choisir les jours du 'lundi' au 'dimanche'. Pour régler un programme quotidien pour le lundi, procédez comme suit:

- Sélectionnez 'lundi' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1. 'lundi' s'ouvre

Vous avez le choix entre 'Période 1', 'Période 2', 'Période 3', 'Période 4', 'Période 5' et 'Période 6'. Chaque période correspond à une partie de la journée au cours de laquelle vous pouvez régler un niveau de ventilation.

Pour régler la période 1, procédez comme suit:

- Sélectionnez 'Période 1' en faisant tourner
- Appuyez sur 1, 'Période 1' s'ouvre
- Sélectionnez 'Heure début' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1, 'Heure début' s'ouvre
- Réglez l'heure de début en faisant tourner 1.
 Vous avez une fourchette comprise entre 3h00 et 2h59
- Appuyez sur
 pour confirmer l'heure de début

Réglez à présent le niveau de ventilation pour la période 1. Effectuez les opérations suivantes:

- Sélectionnez 'Mode vent.' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1, 'Mode vent.' s'ouvre
- Réglez le niveau de ventilation pour la période 1 avec la molette 1
- Appuyez sur 1 pour confirmer le niveau de ventilation pour la période 1

Vous venez de régler le niveau de ventilation pour la période 1. Vous pouvez régler les périodes 2 à 6 de la même manière. Une période prend fin lorsqu'une nouvelle commence. Si vous avez créé le programme quotidien pour le lundi, vous pouvez faire de même pour les autres jours de la semaine. Répétez les étapes du paragraphe 4.3.4, mais choisissez un autre jour au lieu du 'lundi' après (*).

4.4 Activation du type de programme (P1, P2 ou P3)

Le Boîtier Air Control compte trois sortes de programmes hebdomadaires P1, P2 et P3. Vous pouvez définir vous-même les programmes hebdomadaires (reportez-vous au paragraphe 4.3 pour plus d'informations).

Si vous souhaitez définir l'un des programmes hebdomadaires,

procédez comme suit (voir 1) :

- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour (2) pour revenir à l'écran principal
- Appuyez sur 1. 'Menu utilis.' s'ouvre
- Sélectionnez 'Param. utilisateur' en faisant tourner
- Appuyez sur 1. 'Param. utilisateur' s'ouvre
- Sélectionnez 'Programme actif' en faisant tourner
- Appuyez sur 1. 'Programme actif' s'ouvre
- Sélectionnez P1, P2 ou P3 avec la molette
- Appuyez sur 1 pour activer P1, P2 ou P3

4.5 Annulation temporaire du programme

Vous pouvez annuler le programme temporairement. Pour ce faire, effectuez les opérations suivantes (voir 1) :

- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour (2) pour revenir à l'écran principal
- Appuyez sur 5 'Écrasement du programme horaire'
- Faites tourner 1 pour régler temporairement le niveau de ventilation
- Attention ! Le haut de votre écran indique jusqu'à quelle heure le nouveau niveau de ventilation réglé reste valide. Après ce temps, le programme sera réactivé. Si vous interrompez le programme au niveau maximal, la période d'annulation s'élèvera à 30 minutes. Vous pouvez revenir sur cette décision en appuyant sur retour 2.

4.6 Annulation du programme pour une période prolongée

Si vous avez réglé un programme, vous pouvez l'interrompre manuellement, pendant des vacances par exemple. Pour interrompre le programme, procédez comme suit (voir 1) :

- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour 2 pour revenir à l'écran principal
- Appuyez sur 4 'Touche de commande manuelle'.
- L'écran affiche 'Manuel'
- Faites tourner 1 pour régler le niveau de ventilation

Le niveau manuel annule à présent le programme. Si vous voulez annuler le niveau manuel, appuyez sur retour 2. Le bouton de retour 2 ne peut être activé que 10 secondes environ après le dernier réglage !

4.7 Réglage de la valeur des niveaux de ventilation

Vous pouvez régler vous-même la valeur par niveau de ventilation. Effectuez les opérations suivantes (voir **1** & **1**):

- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour 2 pour retourner à l'écran principal (*Main screen*)
- Appuyez sur 1. 'Menu principal (*Main menu*)' s'ouvre
- Sélectionnez 'Installateur (Installer)' en faisant tourner
- Appuyez sur 1. 'Installateur (Installer)' s'ouvre
- Appuyez sur 1 pour confirmer l'appareil souhaité (ou si un seul appareil est raccordé, sélectionnez l'option unité de récupération de chaleur VMC)
- Sélectionnez ' Paramétres de l'appareil' en faisant tourner
- Appuyez sur 1. 'Paramétres de l'appareil' s'ouvre
- Sélectionnez 'Debit d'air 0' en faisant tourner

Attention !

À

Par 'Débit 0 (vacances)', comprenez le niveau de ventilation

Par 'Débit 1 (réduit)', comprenez le niveau de ventilation

Par 'Débit 2 (normal)', comprenez le niveau de ventilation

Par 'Débit 3 (fort)', comprenez le niveau de ventilation

- Réglez le Débit vacances en faisant tourner
- Appuyez sur1 pour confirmer la valeur réglée pour le Débit vacances

Vous pouvez régler les Débits réduit à fort de la même manière que décrite ci-dessus pour le Débit vacances.

Attention! Pour un niveau de débit supérieur, vous ne pouvez pas introduire de valeur inférieure à la valeur d'un niveau de débit inférieur (Débit vacances < Débit réduit < Débit normal < Débit fort).

4.8 Consultation des réglages

Vous pouvez consulter les réglages actuels du Boîtier Air Control.

- Appuyez sur 1. 'Menu principal (Main menu)' s'ouvre
- Sélectionnez l'appareil souhaité en tournant
- Appuyez sur 1 pour confirmer l'appareil souhaité (ou si un seul appareil est raccordé, sélectionnez l'option unité de récupération de chaleur VMC)
- Sélectionnez 'Paramétres de l'appareil (*Device information*)' en faisant tourner **1**
- Appuyez sur 1. 'Paramétres de l'appareil' s'ouvre
- Consultez les informations souhaitées en tournant
- Attention! Le menu Paramétres de l'appareil vous permet de voir les réglages, mais pas de les modifier.

4.9 Réglages d'usine de l'appareil raccordé

Un appareil est raccordé au Boîtier Air Control. Il est possible de réinitialiser les réglages de cet appareil aux valeurs par défaut. Effectuez les opérations suivantes (voir 1):

- Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur retour (2) pour revenir à l'écran principal
- Appuyez sur 1. 'Menu principal (Main menu)' s'ouvre
- Sélectionnez 'Installateur (Installer)' en faisant tourner
- Appuyez sur 1. 'Installateur (Installer)' s'ouvre
- Sélectionnez 'Reglage usine (*Factory setting*)' en faisant tourner 1
- Appuyez sur 1. 'Reglage usine (Factory setting)' s'ouvre
- Sélectionnez l'option 'oui (yes)' en tournant
- Appuyez sur 1 pour réactiver les paramètres standard

Les réglages sont à présent réinitialisés aux valeurs d'usine. Tous les messages de panne sont alors également effacés.

5 Entretien

5.1 Entretien général

- **Prudence!** Nettoyez l'écran avec un chiffon doux.
- Prudence! N'utilisez jamais d'eau et/ou de liquide (détergent) sur l'écran.

5.2 Nettoyage ou remplacement du filtre

5.2.1 Message de filtre

Lorsque le message 'FILTRE' apparaît sur l'écran du Boîtier

(voir 8), les filtres de l'appareil raccordé au Boîtier Air

Control doivent être nettoyés ou remplacés.

5.2.2 Retrait, nettoyage ou remplacement des filtres

Consultez le manuel de l'appareil raccordé au Boîtier Air Control pour savoir comment retirer les filtres.

5.2.3 Réinitialisation du message de filtre

Lorsque vous avez nettoyé ou remplacé le (ou les) filtre(s), vous pouvez réinitialiser le message. Maintenez la touche enfoncée pendant au moins cinq secondes (voir 1). Le message 'FILTRE' sur l'écran du Boîtier Air Control disparaît.

6 Démontage

Avertissement ! Il n'est pas permis de démonter soi-même le Boîtier Air Control ou des composants du Boîtier Air Control. Ces opérations ne peuvent être effectuées que par l'usine.

7 Réparation

Avertissement ! Il n'est pas permis d'ouvrir ou de réparer soi-même le Boîtier Air Control ou des composants du Boîtier Air Control. Ces opérations ne peuvent être effectuées que par un technicien agréé par NATHER.

8 Environnement

- Attention ! Le Boîtier Air Control ne peut pas être éliminé avec les déchets domestiques non triés, mais il doit être collecté séparément.
- Attention ! Renseignez-vous dans votre région pour connaître les possibilités de mise au rebut du Boîtier Air Control en fin de vie. Ne jetez pas les appareils et composants électriques, mais vérifiez si le(s) (composants du) Boîtier Air Control peuvent être recyclés ou réutilisés.

Respect de la directive RoHS

Le produit satisfait à la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et à ses amendements.

Réglementation WEEE

La directive WEEE (Waste Electronic and Electrical Equipment - déchets d'équipements électriques et électroniques) prononcée au niveau européen le 13 février 2003 a entraîné un changement important dans le traitement des appareils électriques arrivés en fin de vie. Le but de cette directive est d'abord d'empêcher l'arrivée des appareils électriques dans les déchets et en outre, de favoriser la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de revalorisation de ce type de déchets afin de limiter la quantité de déchets.

Le logo WEEE figurant sur un produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez éliminer tous les anciens appareils électroniques ou électriques via des points de collecte spéciaux pour déchets dangereux de ce type. Une collecte séparée et un traitement correct des anciens appareils électroniques et électriques nous permettent de ménager nos ressources naturelles.

Par ailleurs, un recyclage correct garantit la sécurité et la santé de l'homme et de son environnement. Pour plus d'informations sur le traitement des appareils électroniques et électriques, le recyclage et les points de collecte, prenez contact avec votre commune, votre gestionnaire de déchets local, le fournisseur chez qui vous avez acheté l'appareil ou le fabricant de l'appareil.

Logo WEEE

Enlèvement et recyclage

Renseignez-vous dans votre région pour connaître les possibilités de mise au rebut du Boîtier Air Control en fin de vie. Ne jetez pas les appareils et composants électriques.

mais vérifiez si le(s) (composants du) Boîtier Air Control peuvent être recyclés ou réutilisés.

9 Dépannage et garantie

9.1 Dépannage

Reportez vous aux prescriptions d'installation de l'appareil raccordé au Boîtier Air Control pour connaître les solutions de dépannage concernant le message d'erreur indiqué sur le Boîtier Air Control.

9.2 Garantie

Le fonctionnement du Boîtier Air Control est garanti pendant une période de douze mois à partir de la date de livraison. Cette garantie est conférée en vertu des conditions générales de NATHER. Vous voulez recourir à la garantie ? Dans ce cas, adressez un courrier à : NATHER 375 rue Jean Rostand ZI de Grangeneuve 26800 Portes-Les-Valence FRANCE

La garantie ne s'applique pas si le Boîtier Air Control est utilisé de manière incorrecte ou à mauvais escient et en cas de nonrespect des instructions d'utilisation figurant dans ce mode d'emploi.

- Avertissement! Il n'est pas permis d'altérer le matériel ou le logiciel du Boîtier Air Control. Cela peut affecter le bon fonctionnement du Boîtier Air Control et invalider toutes les garanties.
- Avertissement! Il n'est pas permis d'ouvrir ou de réparer soi-même le Boîtier Air Control ou des composants du Boîtier Air Control. Dans ce cas, les garanties ne s'appliquent plus.

Annexe 1

Réglages de base des programmes hebdomadaires

P1

Semaine (du lundi au dimanche)

Période	Heure de début	Niveau de ventilation
1	07:00	
2	08:00	
3	17:00	
4	22:00	
5	Non réglé	
6	Non réglé	

P2

Semaine (du lundi au vendredi)

Période	Heure de début	Niveau de ventilation
1	07:00	
2	08:00	
3	17:00	
4	22:00	
5	Non réglé	
6	Non réglé	

Lundi		
Période	Heure de début	Niveau de ventilation
1	07:00	
2	08:00	
3	17:00	
4	22:00	
5	Non réglé	
6	Non réglé	

Week-end (samedi et dimanche)

Période	Heure de début	Niveau de ventilation
1	08:00	1
2	23:00	
3	Non réglé	
4	Non réglé	
5	Non réglé	
6	Non réglé	

Mardi (comme lundi) Mercredi (comme lundi) Jeudi (comme lundi) Vendredi (comme lundi) Samedi (comme lundi) Dimanche (comme lundi)

P3

NATHER 375 rue Jean Rostand ZI Grangeneuve 26800 Portes-Les-Valence FRANCE

www.nather.fr

